

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/dze-2068-01-regulator-napięcia-kawasaki-elenexgpzkzz-p-14264.html>


DZE 2068-01 regulator napięcia KAWASAKI EL/EN/EX/GPZ/KZ/Z

Cena	306,90 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	DZE 2068-01 ESR140 SH530-12
Producent	DZE

Opis produktu

DZE 2068-01 regulator napięcia KAWASAKI EL/EN/EX/GPZ/KZ/Z

Przykładowe dopasowanie:

Kawasaki	EL	E2 Eliminator 250	250	21066-1030 / SH530-12	de 1991 a 1994	Trifásico con sensor
Kawasaki	EL	E4 Eliminator 250	250	21066-1030 / SH530-12	de 1991 a 1994	Trifásico con sensor
Kawasaki	EL	252	21066-1030 / SH530-12	de 1997 a 1998	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EL	B3 Eliminator 250	21066-1030 / SH530-12	de 1988 a 1989	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EL	B2 Eliminator 250	21066-1030 / SH530-12	de 1988 a 1989	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EL	D4-5 250	21066-1030 / SH530-12	de 1993 a 1996	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EL	E3 Eliminator 250	250	21066-1030 / SH530-12	de 1991 a 1994	Trifásico con sensor
Kawasaki	EL	E1 Eliminator 250	250	21066-1030 / SH530-12	de 1991 a 1994	Trifásico con sensor
Kawasaki	EL	F2 250	21066-1030 / SH530-12	de 1997 a 1998	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EN	C1-2 500	21066-1030 / SH530-12	de 1990 a 1998	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EN	B1-2 500	21066-1030 / SH530-12	de 1990 a 1998	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EN	C2 Vulcan 500 LTD	500	21066-1030 / SH530-12	de 1996 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EN	C4 Vulcan 500 LTD	500	21066-1030 / SH530-12	de 1996 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EN	C5 Vulcan 500 LTD	500	21066-1030 / SH530-12	de 1996 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EN	C6 Vulcan 500 LTD	500	21066-1030 / SH530-12	de 1996 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EN	C7 Vulcan 500 LTD	500	21066-1030 / SH530-12	de 1996 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EN	C8 Vulcan 500 LTD	500	21066-1030 / SH530-12	de 1996 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EN	S A1 500	21066-1030 / SH530-12	de 1990 a 1998	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EN	S A3 500	21066-1030 / SH530-12	de 1990 a 1998	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EN	S A2 500	21066-1030 / SH530-12	de 1990 a 1998	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EN	A3 LTD 454	450	21066-1030 / SH530-12	de 1985 a 1990	Trifásico con sensor
Kawasaki	EN	A2 LTD 454	450	21066-1030 / SH530-12	de 1985 a 1990	Trifásico con sensor
Kawasaki	EN	C3 Vulcan 500 LTD	500	21066-1030 / SH530-12	de 1996 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EN	A1 LTD 454	450	21066-1030 / SH530-12	de 1985 a 1990	Trifásico con sensor
Kawasaki	EN	A1-5 450	21066-1030 / SH530-12	de 1985 a 1990	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EN	A1 Vulcan 500	21066-1030 / SH530-12	de 1990 a 1996	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EN	C1 Vulcan 500 LTD	500	21066-1030 / SH530-12	de 1996 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EN	A6 LTD 454	450	21066-1030 / SH530-12	de 1985 a 1990	Trifásico con sensor
Kawasaki	EN	A7 Vulcan 500	21066-1030 / SH530-12	de 1990 a 1996	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EN	A2 Vulcan 500	21066-1030 / SH530-12	de 1990 a 1996	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EN	A3 Vulcan 500	500	21066-1030 / SH530-12	de 1990 a 1996	Trifásico con sensor
Kawasaki	EN	A4 Vulcan 500	21066-1030 / SH530-12	de 1990 a 1996	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EN	A5 Vulcan 500	21066-1030 / SH530-12	de 1990 a 1996	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EN	A6 Vulcan 500	21066-1030 / SH530-12	de 1990 a 1996	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EN	A5 LTD 454	450	21066-1030 / SH530-12	de 1985 a 1990	Trifásico con sensor
Kawasaki	EN	A4 LTD 454	450	21066-1030 / SH530-12	de 1985 a 1990	Trifásico con sensor
Kawasaki	ER	B2 Scorpion 250	21066-1030 / SH530-12	de 1983 a 1990	Trifásico con sensor	
Kawasaki	ER	B3 Scorpion 250	21066-1030 / SH530-12	de 1983 a 1990	Trifásico con sensor	
Kawasaki	ER	B1 Scorpion 250	21066-1030 / SH530-12	de 1983 a 1990	Trifásico con sensor	
Kawasaki	EX	D7 Ninja 500	21066-1030 / SH530-12	de 1994 a 2003	Trifásico con sensor	

Kawasaki	EX	E1 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1986 a 1987	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	F10 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1996 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	F2 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1988 a 1990	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	F6 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1992 a 1995	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	A1 500	21066-1030 / SH530-12		de 1987 a 1993	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	D1 Ninja 500	21066-1030 / SH530-12		de 1994 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	F12 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1996 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	F13 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1996 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	F14 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1996 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	F15 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1996 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	F16 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1996 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	F17 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1996 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	F7 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1992 a 1995	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	F8 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1992 a 1995	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	F9 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1992 a 1995	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	E2 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1986 a 1987	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	F3 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1988 a 1990	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	F4 Ninja 250R	250	21066-1030 / SH530-12	de 1988 a 1990	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	D2 Ninja 500	21066-1030 / SH530-12		de 1994 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	D3 Ninja 500	21066-1030 / SH530-12		de 1994 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	D4 Ninja 500	21066-1030 / SH530-12		de 1994 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	D5 Ninja 500	21066-1030 / SH530-12		de 1994 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	D6 Ninja 500	21066-1030 / SH530-12		de 1994 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	D8 Ninja 500	21066-1030 / SH530-12		de 1994 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	D9 Ninja 500	21066-1030 / SH530-12		de 1994 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	D10 Ninja 500	21066-1030 / SH530-12		de 1994 a 2003	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	A2 500	21066-1030 / SH530-12		de 1987 a 1993	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	A3 500	21066-1030 / SH530-12		de 1987 a 1993	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	A4 500	21066-1030 / SH530-12		de 1987 a 1993	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	A5 500	21066-1030 / SH530-12		de 1987 a 1993	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	A6 500	21066-1030 / SH530-12		de 1987 a 1993	Trifásico con sensor
Kawasaki	EX	A7 500	21066-1030 / SH530-12		de 1987 a 1993	Trifásico con sensor
Kawasaki	GPX	250	21066-1030 / SH530-12			Trifásico con sensor
Kawasaki	GPZ	S 500	21066-1030 / SH530-12			Trifásico con sensor
Kawasaki	GPZ	250	21066-1030 / SH530-12			Trifásico con sensor
Kawasaki	GPZ	550	21066-1030 / SH530-12			Trifásico con sensor
Kawasaki	KZ	H2 GPz 550	21066-1030 / SH530-12		1983	Trifásico con sensor
Kawasaki	KZ	F2 LTD 550	21066-1030 / SH530-12		1984	Trifásico con sensor
Kawasaki	KZ	F1 Spectre 550	21066-1030 / SH530-12		1983	Trifásico con sensor
Kawasaki	KZ	C4 LTD 550	21066-1030 / SH530-12		1983	Trifásico con sensor
Kawasaki	KZ	F1 LTD 4 cilindros 750	21066-1030 / SH530-12		1983	Trifásico con sensor
Kawasaki	KZ	A4 550	21066-1030 / SH530-12		1983	Trifásico con sensor
Kawasaki	KZ	N2 Spectre 750	21066-1030 / SH530-12		de 1982 a 1983	Trifásico con sensor
Kawasaki	KZ	N1 Spectre 750	21066-1030 / SH530-12		de 1982 a 1983	Trifásico con sensor
Kawasaki	KZ	M1 LTD 550	21066-1030 / SH530-12		1983	Trifásico con sensor
Kawasaki	Z	E Z1R 750	21066-1030 / SH530-12			Trifásico con sensor
Kawasaki	Z	D 550	21066-1030 / SH530-12			Trifásico con sensor
Kawasaki	Z	A2 550	21066-1030 / SH530-12			Trifásico con sensor
Kawasaki	Z	E 1000	21066-1030 / SH530-12			Trifásico con sensor
Kawasaki	Z	H Z1R 750	21066-1030 / SH530-12			Trifásico con sensor
Kawasaki	Z	2 550	21066-1030 / SH530-12			Trifásico con sensor