

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/promx-pr02-licznik-motogodzin-indukcyjny-z-obrotomierzem-wodoodporny-p-17835.html>

PROMX PR02 licznik motogodzin indukcyjny z obrotomierzem wodoodporny

Cena	139,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	PROMX PR02
Producent	PROMX

Opis produktu

PROMX PR02 licznik motogodzin indukcyjny z obrotomierzem wodoodporny

LICZNIK MOTOGODZIN Z OBROTOMIERZEM WODOODPORNĄ:

- pasuje do wszystkich motocykli, ATV oraz skuterów śnieżnych,
- posiada możliwość ustawienia częstotliwości odbieranych impulsów, czułości na odbierane impulsy oraz częstotliwości odświeżania wyświetlacza,
- gdy silnik nie pracuje, wyświetla aktualną wartość motogodzin,
- gdy silnik pracuje, wyświetla aktualne obroty silnika,
- gdy silnik zostanie wyłączony, wyświetlone zostaną osiągnięte wcześniej maksymalne obroty silnika, które to zostaną zresetowane przy kolejnym uruchomieniu silnika.

MONTAŻ:

Licznik należy zamontować w dogodnym miejscu, tak aby nie był narażony na uszkodzenia w razie upadku. Po zamontowaniu licznika należy owinąć czarny kabel wokół przewodu wysokiego napięcia 3-5 razy upewniając się, że przewód jest owinięty ciasno i nie jest narażony na uszkodzenia czy wysoką temperaturę. W razie potrzeby można owinąć kabel taśmą izolacyjną. Jeśli motocykl nie posiada przewodu wysokiego napięcia, a cewka zamocowana jest zaraz na świecy zapłonowej, należy owinąć przewód wokół cewki. Jeśli licznik nadal nie odbiera impulsów, należy metodą prób znaleźć takie miejsce na cewce, w którym owinięty kabel zacznie odbierać sygnał. Drugi koniec kabla należy wsunąć w przygotowany otwór w liczniku.

USTAWIENIA:

Naciskaj znajdujący się na odwrocie przycisk aby zmienić ustawienia:

1. Najpierw pojawi się wybór częstotliwości impulsów przypadających na jeden obrót silnika (1.0 = jeden impuls na jeden obrót silnika, 2.0 = dwa impulsy na jeden obrót lub 0,5 = jeden impuls na dwa obroty). Większość motocykli crossowych 2-suwowych wymaga ustawienia 1.0.

2. Następnie możesz ustawić czułość licznika na odbierane impulsy (Hi = wysoka, Lo = niska).

3. Następnie możesz ustawić częstotliwość odświeżania wyświetlacza. T1 oznacza odświeżanie co 1 sek., natomiast T0,5 oznacza odświeżanie co 0,5 sek.

Jeśli chcesz ustawić dany tryb, pozostań na nim przez ok. 4 sek. i automatycznie wybór zostanie zapisany.