

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/ngk-imr9c-9hes-irydowa-motocyklowa-swieca-zaplonowa-5766-honda-cbr600rr-2005-2010-cbr1000rr-fireblade-2004-2007-p-23166.html>

## NGK IMR9C-9HES IRYDOWA motocyklowa świeca zapłonowa 5766 HONDA CBR600RR 2005-2010, CBR1000RR Fireblade 2004-2007

Cena	<b>84,00 zł</b>
Dostępność	<b>2 do 30 dni</b>
Czas wysyłki	<b>2 do 30 dni</b>
Numer katalogowy	<b>IMR9C-9HES</b>
Kod EAN	<b>087295157664</b>
Producent	<b>NGK</b>

### Opis produktu

#### **NGK IMR9C-9HES IRYDOWA motocyklowa świeca zapłonowa 5766 HONDA CBR600RR 2005-2010, CBR1000RR Fireblade 2004-2007**

Dobór świec:

**UWAGA!** Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK. Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy!!!

Zdjęcia przykładowe.

HONDA CBR 600RR (05-06), CBR 1000 RR (04-)HONDA CBR 600 RR 600 (2005-2006), HONDA CBR 600 RR 600 (2007-2010), HONDA CBR 1000 RR Fireblade 1000 (2004-2007)

### NGK

NGK motocyklowe świece zapłonowe standardowe i irydowe.

**UWAGA!** Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK. Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy!!!